


MONOA+

ドレッサー

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管いただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1031309
サイズ	約84cm×奥行約42cm×高さ約129cm
材質	天板：パーティクルボード，脚部：スチール， 鏡：ガラス
原産国	中国 Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル





〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧


組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

①×1  引き出し	②×2  フレーム	③×1  ミラー	
④×2  補強バー	A×8  (予備品:×1) ボルト	B×4  (予備品:×1) ボルト	C×5  (予備品:×1) ボルト
D×1  (予備品:×1) ナット	E×4  (予備品:×1) アジャスター	F×1  スパナ	G×1  六角レンチ

組立手順

※ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体のバランスを確認したあと、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。


1



(1) 部品A (ボルト) と部品G (六角レンチ) を使って、部品①(引き出し)の側面の穴と、部品②(フレーム)の穴が合うように取り付けます。

(2) 部品E (アジャスター) を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。

2




(3) 部品B (ボルト) と部品G (六角レンチ) を使って、部品①(引き出し)の後ろの穴と部品③(ミラー)を固定してください。

(4) 組み立てたドレッサー(背面側)のフレームの中央に、部品④(補強バー)2本を交差させて配置します。
部品C (ボルト) と部品D (ナット) を使って、補強バーをフレームに固定してください。

組立手順

3



(3) ドレッサーの引き出しを開けてください。

引き出しの裏面についているハンドルを固定しているネジを緩めて、ハンドルを取り外します。

取り外したハンドルを引き出しの表面に移動させ、ネジでしっかりと固定してください。