

この度は縦つっぱりポール ラフィット R 用ブラケット取付金具をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

部品明細

●小ねじ (ナベ頭 M4×5)

：厚み 1mm の場合に使用
(厚み 1mm 以下の場合、ワッシャー併用)



●小ねじ (ナベ頭 M4×6)

：厚み 2mm の場合に使用
(厚さ 1mm で穴が大きい場合、ワッシャー併用)



●小ねじ (トラス頭 M4×8)

：厚み 3mm の場合に使用
(厚さ 2mm で穴が大きい場合、ワッシャー併用)



●ワッシャー




●回転コマ

(凸のある面に小ねじを差し込みます。)




取付方法

①取り付けるブラケットの厚みに対応した小ねじと回転コマをブラケットにゆるく取り付けてください。(仮止め) (小ねじには接着剤が付いており、回りにくくなっている場合があります。)




最低必要スペース (1.2mm 以上)



※小ねじをラフィット R の溝に入れる際、必ず最低必要スペースを確保してください。また、小ねじを締める際、回転コマがしっかり溝に入っている事 (横向きになっている) を確認してください。適切に取り付け出来ていない場合、取り付けした製品が落下する恐れがあります。

②ブラケットに取り付けた回転コマをラフィット R の溝にはめ込み、回転コマのネジを締めてください。



⚠ 使用上の注意

※ブラケット 1 つ当たりの耐荷重は約 5kg です。これ以上の荷重をかけると部品等が外れる恐れがあります。
※これらの製品は屋内用ですので、屋外での使用はしないでください。

※本体の分解・改造は絶対にしないでください。
※廃棄する場合は各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処分してください。

※製品は改良の為、仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

材質 本体：スチール

発売元 株式会社フルネス



〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

2310